

Руководство по сборке мобильных туалетных кабин.

Для самостоятельной сборки потребителем мобильные туалетные кабины (МТК), комплектуются согласно таблице.

Комплект поставки МТК ЭКОНОМ для сборки потребителем.

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)	Примечание
1	Передняя панель	1	
2	Боковая стенка	3	
3	Поддон деревянный	1	
4	Бак-сборник 250 л.	1	
5	Сидение с крышкой	1	Отсутствует при баке «Азия»
6	Труба вытяжная	1	
7	Крыша	1	
8	Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18	16 (24)	(если отсутствуют на лицевой панели петли для замка и ручки)
9	СВФС Шайба плоская 125 М5	12	
12	СВФС Болт кровельный 4,8x51	17	
13	Заклепка лепестковая 4,8x16 Ал/Ст	41	
16	Заклепка лепестковая 4,8x21 бортик 14мм Ал/Ст	4	
17	Заклепка лепестковая 4,8x40 Ал/Ст	1	
18	Бумагодержатель	1	
18	Крючок	2	
18	Петля для замка	0 (2)	(если отсутствуют на лицевой панели)
18	Ручка	0 (2)	(если отсутствуют на лицевой панели)

Для сборки кабины потребуются: стол рабочий высотой 800-1000 мм (допускается использовать два бака-накопителя в качестве тумб-подставок), электродрель, сверла диаметром 5 и 12 мм, насадка под шестигранную головку 8 мм, ножовка по металлу (для кабин с Т-образным профилем), инструмент для заклепывания самозатягивающихся заклепок.

Порядок сборки мобильной туалетной кабины.

1. Устанавливаем бак на поддон
2. Делаем отверстия в баке и устанавливаем сидение.
3. Кладем боковую панель на стол (или бак). Две оставшиеся боковые панели прислоняем по бокам.
4. Делаем отверстия в тех местах, где переключки. И крепим панели между собой (Заклепка лепестковая 4,8x16 Ал/Ст – по 8шт. на каждую сторону)
5. Приставляем получившийся П-образный каркас к лицевой панели и делаем те же действия, что и с боковыми панелями.
6. Получившуюся коробку устанавливаем на поддон.
7. Крепим коробку к поддону (СВФС Болт кровельный 4,8x51 – 17 шт.)
8. Делаем отверстия через боковую панель в баке в четырех местах. И крепим бак (Заклепка лепестковая 4,8x21 бортик 14мм Ал/Ст – 4шт.)
9. Устанавливаем трубу в баке.

10. Кладём крышу и крепим переднюю часть (Заклепка лепестковая 4,8x16 Ал/Ст – по 6шт.). А так же ближний угол к трубе (Заклепка лепестковая 4,8x16 Ал/Ст – по 2шт.) и оставшийся угол (Заклепка лепестковая 4,8x16 Ал/Ст – по 1шт.).
11. Устанавливаем трубу на место и крепим (Заклепка лепестковая 4,8x40 Ал/Ст – 1шт.)
12. Проделываем по четыре отверстия в крыше и боковой панели с каждой стороны. И крепим её к боковой панели (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 12шт., а изнутри кабины накидываем на неё СВФС Шайба плоская 125 М5 – 12шт.)
13. Устанавливаем бумагодержатель (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 2шт.)
14. Устанавливаем крючок (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 2шт.)
15. Примечание: если отсутствует на лицевой панели!
Устанавливаем ручки (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 4шт.)
16. Примечание: если отсутствует на лицевой панели!
Устанавливаем петли для замка (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 4шт.)